
Block Playing Table with 2 Chair Set

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。



注意:組み立ての際は、大人2人での作業を推奨します。

1. 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいこ とを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険 や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し説明しています。(下記は絵表示の一例です)



巻生 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」 **三 ロ** を示しています。



注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。



このような絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制 内容です。



製品を踏み台代わりに使用するなど、本来の用 途以外では使用しない。 故障やケガの原因になります。



天板の上に集中的に荷重をかけたり、上に重い ものをのせたりしない。 故障やケガの原因になります。

〉注意

組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所 でおこなう。床や壁などを傷付けないように、厚 手の布や梱包のダンボールなどを敷く。とくにフ ローリングの上に設置する場合は、床に傷が付か ないように厚手の敷物などを敷く。

屋内で使用する。直射日光や熱、暖房器具の 風が直接あたらない場所に置く。 変色や変形の原因になります。

冷暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。 われや反りの原因になります。

転倒、破損の原因になります。

湿気、水気の多い場所はさけ、通気性の良い場所 カビやダニなどの発生の原因になります。

ストーブなどの火のそばで使用しない。天板の 上に直接熱いものを置かない。 火災や変色の原因になります。

移動の際は、収納しているものを取り除き、2人 でしっかりと持ってゆっくり移動する。 転倒、ケガ、破損の原因になります。

背もたれの上に掛けたりのったり、座面の一部だけ に座らない、荷重をかけない。座った状態でイスを 傾けない。 転倒、ケガ、破損の原因になります。

修理や改造をしない。 故障やけがの原因になります。

保護者の目の届かないところで、お子さまひとりでは使用させない。座って前後に揺すったりしない。 イスの中央に腰掛けて使用する。イスに不用意に寄り掛かったり手をついたりしない。 転倒、ケガ、破損の原因になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

2. 組み立て時の注意

組み立てる前に

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- ●組立場所(十分広い平らな場所)を確保してください。
- ●床や壁、製品を傷付けないように、製品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- ●組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、製品破損の原因になります。


部品を確認する

- ●ネジなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- ●部品をなくさないようにまとめてください。
- ●部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

ネジの締めかた

ネジは最初からきつく締めない


- ●最初からネジをきつく締めると他のネジ穴の位置が合わず、 組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
 - ①すべてのネジを8割くらいに仮締めする
 - ②最後にすべてのネジをしっかり締め付ける
 - ※ネジの大きさに合ったドライバーを使ってください。 大きさの合わないドライバーでは力のムダが大きく、部品の 破損の原因になります。



木ダボの取り付けかた

垂直にねじ込みながら、しっかり奥まで差し込む


●ゴムハンマーなどをご使用の際は、強くたたきすぎないでください。



敷物を敷いて組み立てる


床面保護のため、敷物を図のように本体の下に敷く

●厚手の布や梱包用ダンボールなどを使用してください。




3. 内容物


部材



部品











E x18


F x16


G x16


(1) x16


4. 組み立て方


テーブル


























イス






3



完成



5. お手入れのしかた

注意

本体表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使用しない。(化学ぞうきんはその注意書きに従う) ひびわれや変色、変形の原因になります。

お手入れ / 点検

- ●薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。
- ●ネジは定期的に点検し、ゆるんでいるときはしっかり締めてください。(1か月に1度が目安です)

その他

●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

6. 仕様

テーブル

寸 法: 幅800 × 奥行き800 × 高さ585 mm 甲板の表面材: ポリプロピレン樹脂(ブロック基礎板面)

天然木化粧繊維板(ブロック基礎板の反対面)

表面加工:ウレタン樹脂塗装

耐 荷 重:10kg 質 量:16.5kg

イス(1脚あたり)

寸 法:幅300×奥行き300×高さ580 mm

座面の高さ 290mm

構 造 部 材:天然木(脚)、MDF(脚以外)

表面加工:ウレタン樹脂塗装

耐 荷 重:50kg 質 量:2.7kg

保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明 し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

- 1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。 ただし、以下の理由は免責といたします。
 - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。

 - ②天災・火災等。 ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- 4保存上の不備。
- ⑤小社以外による修理または改造。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。
- 7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)が あったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	Block Playing Table with 2 Chair Set	ITM. / ART. 70328
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは 無効となりますのでご注意ください。
住所 (〒) 名前	
TEL 	故障状況	(FI)

※返品・交換のご相談窓口:ご購入店へご相談ください。 ※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00 IP電話からは 050-3503-6345

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて---

お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適 Ⅰ 切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。