


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S5


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。




①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す



②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。



③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- NV100 クリッパー (H25.12~R04.03)
- NV クリッパー・リオ (H25.12~R04.03)
- エブリィ (H17.08~R04.03)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S5


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。




①グローブボックスを両側から押さえトッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す



②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。



③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- タウンボックス (H26.02～R04.03)
- ミニキャブバン (H26.02～R04.03)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S5


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。




①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す



②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。



③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- スクラムバン (H17.09~R04.03)
- スクラムワゴン (H17.09~R04.03)